

BELANGRIJK

- Er moet minimaal 1 meter vrije ruimte rondom het luchtkussen bevinden.
 - Controleer de bodem op scherpe voorwerpen.
 - De ondergrond mag niet hellend zijn. (maximaal 5%)
 - De locatie moet vrij zijn van gevaarlijke omstandigheden (voorbijrijdend verkeer etc.)
 - Wikkel de haspel volledig af indien u dit gebruikt.
 - Zorg voor een vrije stroomgroep en controleer of het stopcontact geaard is.
 - Indien het luchtkussen op een verharde ondergrond staat, bent u verplicht valmatten te plaatsen bij de uitgang
 - Het is ten alle tijden verplicht het luchtkussen te verankeren. Indien dit niet mogelijk is met haringen, bent u verplicht het luchtkussen te verankeren met zandzakken.
 - U bent zelf verantwoordelijk voor begeleiding en toezicht door een volwassene (18+).
- LET OP: Indien er een ongeval heeft plaatsgevonden, bent u verplicht dit te noteren op ons registratieformulier. U vindt het formulier op onze website.

BEDIENINGSKAST

Gebruiksaanwijzingen

1. Bedieningskast aanzetten d.m.v. knop nummer 1
2. Automatisch programma aanzetten d.m.v. knop nummer 2
3. Draaisnelheid aanzetten op stand 1 of 2 d.m.v. knop nummer 3
4. Automatisch programma starten door knop nummer 4 ingedrukt te houden
5. Verhoog de snelheid d.m.v. knop nummer 5. Blijf knop 4 ingedrukt houden
6. Valt der persoon eraf? Laat per direct knop nummer 4 los!

Denk eraan om knop nummer 5 altijd weer terug op 0 te zetten voor een nieuwe ronde!

Problemen? Controleer de volgende punten

- Bedieningskast moet aangesloten zijn op een vrije stroomgroep binnen 25meter.
- Controleer of de noodstop knop uitstaat. (naar boven trekken)
- Brand de gele reset knop? De stier krijgt te weinig stroom. Druk hier eenmalig op. Blijft dit probleem zich voordoen? Sluit de bedieningskast aan op een andere stroomgroep.
- Blijft de stier problemen geven? Bel ons zodat we direct kunnen kijken naar een oplossing.

